

- Conseils de pose - Papier peint intissé

1. La préparation des surfaces

Afin d'offrir une bonne adhérence, la surface d'application doit être sèche, propre et lisse.

Cela peut nécessiter une petite préparation avant la pose du papier peint ou de l'adhésif (crédence adhésive, stickers, contremarche, décoration murale ...).

Cette étape dépend donc de l'état de votre mur (ou surface) et de son éventuel revêtement précédent.

** Murs neufs ou poreux :*

Appliquez une sous couche spécifique (à base d'eau) en respectant le temps de séchage indiqué. Cela protégera votre mur et permettra le collage puis le décollage du papier peint ou de l'adhésif sans abîmer le support. Attention le temps de séchage à cœur de la sous-couche peut être de plusieurs mois.

** Murs peints / Escaliers cirés ou vernis :*

Nettoyez vos murs avec de la lessive spéciale (type St Marc) puis bien rincer. Sur une peinture brillante, satinée, ou de type glycéro, (ou escalier ciré, vitrifié ou vernis) poncez également au papier de verre à grain fin pour que la colle puisse adhérer. Pensez à bien dépoussiérer avant de coller l'adhésif. Attention le temps de séchage à cœur de la peinture peut être de plusieurs mois.

** Murs déjà tapissés :*

Enlevez le papier peint à l'aide d'une décolleuse à papier peint ou d'un produit spécifique.

** Murs humides :*

Appliquez une sous-couche spéciale pour mur humide en respectant le temps de séchage indiqué. Attention le temps de séchage à cœur de la sous couche peut être de plusieurs mois.

** Fissures, trous et joints :*

Lissez la surface avec un enduit de lissage ou de rebouchage de façon à avoir une surface plane. Sinon l'air peut se glisser en dessous et décoller le papier peint ou l'adhésif.

2. La pose du papier peint intissé (à encoller)

Préparez la colle (pour papier intissé) en respectant bien les indications du fabricant, ou utilisez une colle prête à l'emploi.

À l'aide du fil à plomb ou d'un niveau, déterminez la verticale pour la pose du premier lè. (Ne pas prendre référence sur le l'angle du mur, qui est rarement droit.)

À l'aide de la brosse à encoller, appliquez la colle sur le mur directement.

Sur votre mur, encollez la surface d'un lè puis le suivant au fur et à mesure de votre avancé, en débordant légèrement la colle sur la surface du mur pour le lè suivant.

Posez votre premier lè en conservant une marge de 5 cm en hauteur pour prévenir les éventuels écarts de hauteur du mur.

Après ajustement du lè de papier peint sur votre mur, maroufler (avec un chiffon doux ou une raclette souple et douce pour ne pas rayer la surface) du centre vers l'extérieur pour chasser les bulles d'air et s'assurer de la bonne prise de la colle.

Répétez ces étapes pour les lés suivants.

Découper le surplus de papier à l'aide d'un cutter et d'une règle à araser.

NB : Pour les Panoramiques, veiller à vérifier les raccords des lés avant la pose. Si malgré nos soins de fabrication, vous constatiez un défaut, contactez-nous pour un échange. Si vous avez commencé à poser le panoramique, aucun échange ou remboursement ne pourra être effectué.

Made in France 

www.CimentFactory.com